

ΟΔΗΓΙΕΣ Αλλαγής CHIP Epson Aculaser C1100, CX11N, CX11NF

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.



Βήμα 1: Το τσιπ βρίσκεται στο πλάι της κασέτας (φώτο 1). Με ένα μικρό και λεπτό κατσαβίδι βγάλτε, σπρώχνοντας προς τα έξω το παλιό τσιπ (φώτο 2).

Βήμα 2: Τοποθετήστε το νέο τσιπ στην θέση του παλιού (φώτο 2).

Ενημερωτικό: Καμιά φορά βγάζοντας το τσιπ από την κασέτα χωρίζεται σε δύο κομμάτια, βγάλτε και το δεύτερο κομμάτι που έχει μείνει μέσα (σπρώχνοντας το με ένα λεπτό κατσαβίδι προς τα έξω) (φώτο 3).



Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.