

ΟΔΗΓΙΕΣ HP Color LaserJet 1600, 2600 Black

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Βήμα 1: Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 2: Αυτή η κασέτα αποτελείται από δύο τμήματα που κρατούνται ενωμένα από δύο πείρους και δύο ελατήρια. Για να βγάλετε τον λευκό πείρο χρειάζοσαστε μία κατάλληλη βίδα. Βιδώνεται με λίγες περιστροφές την βίδα μέσα στον πείρο, ώστε να τον συγκρατεί καλά και μετά τραβήξτε την με τον πείρο αργά προς τα έξω (φώτο 1).

Βήμα 3: Για να βγάλετε τον μεταλλικό πείρο από την άλλη πλευρά πρέπει πρώτα να τον ελευθερώσετε. Για να γίνει αυτό σπάστε τις δύο πλαστικές γωνίες. Πιάστε τώρα τον μεταλλικό με μία πένσα και τραβήξτε τον αργά προς τα έξω (φώτο 2).



Βήμα 4: Βγάλτε τα δύο ελατήρια (1,2) που κρατάνε το δεύτερο κομμάτι τις κασέτας. Βγάλτε το ελατήριο (3) τραβώντας το στο πλάι για να μπορέσετε βγάλετε το πλαστικό κάλυμμα (φώτο 3, 4).



Βήμα 5: Βγάλτε τώρα το πλαστικό κάλυμμα του τύμπανου (αποτελείται από δύο μέρη), ξεκουμπώνοντας το από δεξιά και αριστερά.

Βήμα 6: Τώρα μπορείτε να χωρίσετε την κασέτα σε δύο κομμάτια. Βάλτε το τμήμα με το τύμπανο προσεκτικά στην άκρη και σκεπάστε το (το τύμπανο είναι φωτοευαίσθητο και πρέπει να προστατεύεται από άμεση έκθεση σε φως ημέρας).

Βήμα 7: Βγάλτε το πλαστικό καπάκι στο πλάι ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες που κρατάνε (φώτο 5).

Βήμα 8: Βγάλτε τα τρία γρανάζια (φώτο 6) και αφήστε τα στο πλάι.

Βήμα 9: Ξεβιδώστε την βίδα (1) που κρατάει το λευκό πλαστικό στήριγμα (φώτο 6).



Βήμα 10: (φώτο 7) Βγάλτε τραβώντας προς το πλάι τον μαύρο πλαστικό κύλινδρο μαζί με το λευκό πλαστικό στήριγμα και καθαρίστε τον απαλά με χαρτί κουζίνας. Αποφύγετε να τον ακουμπήσετε με τα χέρια, για να μην δημιουργηθούν πάνω του λιπαρά στίγματα.

Βήμα 11: (φώτο 7) Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που κρατάνε το μαχαίρι διανομής (η λεπτή λάμα που εφάπτεται στον κύλινδρο). Πληροφορία: Το μαχαίρι διανομής στηρίζεται επιπλέον σε άλλα δύο μέρη με κόλλα. Για να το βγάλουμε πρέπει να τοποθετήσουμε ένα πλατύ κατασβίδι κάτω από το μαχαίρι και να το ελευθερώσουμε πιέζοντας το ελαφριά προς τα επάνω (προσέξτε μην το στραβώσετε).



Βήμα 12: Καθαρίστε το μαχαίρι διανομής απαλά με χαρτί κουζίνας μέχρι να φύγουν όλα τα υπολείμματα τόνερ που ενδεχομένως να έχουν κολλήσει πάνω του (Φώτο 8).



Βήμα 13: Αδειάστε τα υπολείμματα του τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων. Καλύτερα είναι να αναρροφήσετε τα υπολείμματα με μία ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο να αρροφήσετε και τον μαύρο σπογγώδες κύλινδρο περιστρέφοντας τον.

Η κασέτα έχει 2 θαλάμους, Α. Κυρίως Θάλαμος για το τόνερ, Β. Θάλαμος για τα υπολείμματα τόνερ

Βήμα 14: Ανοίξτε μία τρύπα στον κυρίως θάλαμο τόνερ, όπως φαίνεται στην σηματομενόμενη θέση της φώτο 9 αλλά προσοχή, οπωσδήποτε με ηλεκτρικό κολλητήρι (όχι τρυπάνι) επειδή δεν πρέπει να πύσουν στο εσωτερικό του κυρίως θαλάμου ρινίσματα από πλαστικό (αν δεν έχετε κολλητήρι μπορείτε να ζεστάνετε και την μύτη από ένα κατσαβίδι και να διαπεράσετε το περίβλημα της κασέτας λιώνοντας το).



Βήμα 15: Τοποθετείστε το μαχαίρι διανομής πίσω στην θέση του και σταθεροποιήστε το με τις δύο βίδες.

Βήμα 16: Τοποθετείστε τον μαύρο πλαστικό κύλινδρο μαζί με το λευκό πλαστικό στήριγμα πάλι στην θέση του σπρώχνοντας τον αργά από το πλάι. Παρακαλούμε προσέξτε την σωστή τοποθέτηση των μπρούτζινων επαφών που βρίσκονται στο τέλος του κυλίνδρου.

Βήμα 17: Βιδώστε το λευκό πλαστικό στήριγμα πάλι στην θέση του. Τοποθετήστε τα τρία πλαστικά γρανάτζια στις θέσεις τους (φώτο 6) και βιδώστε το μαύρο πλαϊνό πλαστικό καπάκι με τις δύο βίδες (φώτο 5).

Βήμα 18: Εφόσον έχετε συναρμολογήσει αυτό το κομμάτι της κασέτας και το έχετε καθαρίσει, μπορείτε να προχωρήσετε στο γέμισμα. Αν το άνοιγμα στην κασέτα που κάνατε δεν χωράει το πλαστικό χωνάκι της φιάλης, ετοιμάστε ένα χάρτινο χωνάκι (γυρίστε ένα κομμάτι χαρτί σε σχήμα κώνου έτσι ώστε η κορυφή του να μπαίνει στο άνοιγμα της κασέτας) το οποίο θα σας βοηθήσει να γεμίστε από το άνοιγμα που έχετε φτιάξει. Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 30 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Βάλτε το χάρτινο χωνάκι πάνω από το πλαστικό χωνάκι της φιάλης και τοποθετήστε το στο άνοιγμα της κασέτας, γεμίστε προσεκτικά με νέο τόνερ την κασέτα (φώτο 10). Αφού τελειώσετε με το γέμισμα σφραγίστε το άνοιγμα για να μην χυθεί το τόνερ έξω χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας.

Βήμα 19: Ανοίξτε μία τρύπα στον θάλαμο υπολειμμάτων τόνερ, όπως φαίνεται στην στην σηματομενόμενη θέση της (φώτο 11). (ένα απλό τρυπάνι ή ηλεκτρικό κολλητήρι είναι αρκετό). Αδειάστε προσεκτικά τα υπολείμματα του τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων και μετά σφραγίστε την για να μην χυθεί το τόνερ έξω χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας.



Βήμα 20: Καθαρίστε το τύμπανο απαλά με χαρτί κουζίνας. Προσέξτε να μην τραυματίσετε το τύμπανο να μην το γρατσουνίσετε και γενικά να μην δημιουργηθούν αμυχές γιατί η επιφάνειά του είναι πολύ ευαίσθητη, αποφύγετε να το ακουμπήσετε με τα χέρια, για να μην δημιουργηθούν πάνω του λιπαρά στίγματα, αποφύγετε την άμεση έκθεση του σε φως ημέρας επειδή είναι φωτοευαίσθητο.

Βήμα 21: Ενώστε πάλι τα δύο τμήματα της κασέτας σε ένα τοποθετώντας τα ελατήρια στις θέσεις τους (φώτο 3, 4) και βάλτε πλευρικά από την μία τον μεταλλικό και από την άλλη τον πλαστικό πύρο στην θέση τους.

Βήμα 22: Με ένα κοπίδι κόψτε τις πλαστικές γωνίες που βρίσκονται πάνω από το τσιπ ώστε να το ελευθερώσετε (φώτο 12). Τραβήξτε προς τα έξω το παλιό τσιπ και ανακυκλώστε το.

Βήμα 23: Βάλτε λίγη κόλα (χαρτόκολα ή κόλα στυλό) αλείφοντας τούς δύο πλαστικούς υποδοχείς του τσιπ (δεξιά και αριστερά) και τοποθετήστε το τσιπ στην θέση του παλιού όπως φαίνεται στην φώτο 13.



Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.