

ΟΔΗΓΙΕΣ Lexmark Optra C520 - C534

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέννησης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγέμισματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Προσοχή αν δεν χρησιμοποιήσετε τσιπ πρέπει να κρατάτε την κασέτα σε σχετικά γεμάτο επίπεδο (δηλαδή να την γεμίζεται συχνά ή αραιά ανάλογα με τον όγκο των εκτυπώσεων) ώστε το τσιπ να μην δώσει εντολή στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αδειάζει (πριν το μήνυμα Toner Low). Αν το τσιπ δει χαμηλή στάθμη τόνερ και δώσει σήμα στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αρχίζει και αδειάζει (μήνυμα Toner Low) τότε κάποια στιγμή θα σταματήσει να τυπώνει και η κασέτα θα λειτουργήσει μόνο με αλλαγή του τσιπ. Υπάρχει τρόπος να γεμίσουμε την κασέτα και μετά το μήνυμα "Toner Low" ακολουθώντας την οδηγία στο βήμα 4 αλλά δεν θα έχουμε την ένδειξη στάθμης Τόνερ. Προτείνουμε με κάθε αγορά φιαλών τόνερ να αγοράζετε και τα ανάλογα τσιπ έτσι ο εκτυπωτής σας θα διατηρήσει όλες τις λειτουργίες του.

Βήμα 1: Βγάλτε με ένα πλατύ κατσαβίδι πιέζοντας προς τα επάνω το πώμα (καπάκι) που βρίσκετε στο πλάι της κασέτας. Αν πιέζοντας προς τα επάνω δεν βγαίνει, γυρίστε παρακαλώ τα γρανάζια για να ελευθερωθεί (απασφαλιστεί) εσωτερικά και ξαναδοκιμάστε. Αδειάστε τα υπολείμματα του τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων. Καλύτερα είναι να αναρροφήστε από την κασέτα τα υπολείμματα με μία ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφήσιο (φώτο1).

Πληροφορία: Τον καθαρισμό (Αδειάστε του παλιού τόνερ-αναρρόφηση) χρειάζεται να τον καθαρίσετε μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με το δικό μας τόνερ) τις επόμενες φορές μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στο γέμισμα.

Βήμα 2: Αναταράξτε τη φιάλη με το τόνερ δυνατά για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μέχρι να γίνει υγρό σαν νερό. Αφήστε την φιάλη να αναπαυτεί περίπου 15 δευτερόλεπτα. Μετά αδειάστε το νέο τόνερ στο άνοιγμα (φώτο 2). Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα (παρακαλούμε προσέξτε την σωστή θέση βλέπε φώτο1).

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση για να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Βήμα 3: Για να μπορείτε να συνεχίσετε να τυπώνετε με την αναγομωμένη κασέτα σας χωρίς να αλλάξετε το τσιπ ακολουθήστε τις οδηγίες όπως αναφέρονται στην σελίδα 113 στο βιβλίο οδηγιών χρήσης του εκτυπωτή και απενεργοποιήστε το "Cartridge Alarm" βλέπε την παρακάτω φωτογραφία έτσι εμποδίζετε το μπλοκάρισμα του εκτυπωτή (να σταματήσει να τυπώνει) λόγω έλλειψης τσιπ (δεν θα έχετε ένδειξη στάθμης του Τόνερ).

Σημαντικό: Αν στις εκτυπώσεις της κασέτας που αναγομώσατε παρατηρείται ανοιχτές οι σκούρες γραμμές τότε σας προτείνουμε να καθαρίσετε το μαχαίρι διανομής. Παρακαλούμε ζητήστε μας οδηγία καθαρισμού.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξη σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.



Settings Setup menu

Βήμα 4:

Menu item	Description	
Alarms → Alarm Control	Sets an alarm to sound when the printer requires operator intervention. Notes: <ul style="list-style-type: none">• Off means no alarm will sound.• Single is the default setting. Single sounds three quick beeps.• Continuous repeats three beeps every 10 seconds.	Off Single Continuous
Alarms → Cartridge Alarm	Sets an alarm to sound when the printer requires operator intervention for a cartridge problem. Notes: <ul style="list-style-type: none">• Off means no alarm will sound.• Single is the default setting. Single sounds three quick beeps.• Continuous repeats three beeps every 10 seconds.	Off Single Continuous