

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΚΙ C5100, C5150, C5200, C5250, C5300, C5400, C5450, C5510, C5540

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεύσιματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

Βήμα 1: Βγάλτε την κασέτα του Τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 2: Κρατήστε την κασέτα ώστε ο μπλε μοχλός να δείχνει προς το μέρος σας. Πάνω υπάρχει ένα μικρό άγκιστρο. Πατήστε το μαλακά με ένα μυτερό αντικείμενο προς τα κάτω και γυρίστε τον μπλε μοχλό προς τα δεξιά. (φώτο1). Τότε θα ανοίξει ταυτόχρονα μια σχισμή κατά μήκος της κασέτας. (φώτο2).

Βήμα 3: Αδειάστε την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ σε μια σακούλα σκουπιδιών. (φώτο3).



Βήμα 4: Αναρροφήστε τα υπολείμματα τόνερ που έχουν μείνει από το άνοιγμα. (φώτο4). Γυρίστε τον μπλε μοχλό προς τα αριστερά ώστε να κλείσει ταυτόχρονα η σχισμή.

Βήμα 5: Γυρίστε την κασέτα ώστε η άλλη μικρή πλευρά να δείχνει προς το μέρος σας και αναρροφήστε τα υπολείμματα τόνερ από τον θάλαμο υπολειμμάτων. Ο Θάλαμος βρίσκετε πίσω από ένα στρογγυλό καπάκι. (φώτο5). Πατώντας στην τετράγωνη μύτη από το καπάκι μπαίνει αυτό μέσα στην κασέτα και μας ανοίγει την είσοδο για τον θάλαμο υπολειμμάτων.

Βήμα 6: Γυρίστε την κασέτα ώστε η πλευρά με τον μπλε μοχλό να δείχνει προς το μέρος σας, πάνω στον μοχλό (φώτο 6) βρίσκετε ένα πώμα (τάπτα). Βγάλτε την με ένα πλατύ κατσαβίδι πιεζόντας προς τα επάνω. (φώτο 7)



Βήμα 7: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάτσει το τόνερ). Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα (φώτο 8), κλείνετε και ανακινείτε ανά διαστήματα την φιάλη, (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.

Βήμα 8: Καθαρίστε ενδεχομένως την κασέτα με ένα πανί κουζίνας έχετε τελειώσει.

Μόνο για την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον δικό μας τόνερ βγάλετε και το τύμπανο του αντίστοιχου χρώματος και καθαρίστε το από το παλιό τόνερ που έχει μείνει γυρίστε το ανάποδα να πέσει όλο το παλιό τόνερ και αναρωφήστε μετά καλά. (Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών)

Υ.Γ. Για αναρόφηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφήσιο.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγο της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρώμενά και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σμείριο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com