

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΚΙ C5800-C5900 Series

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Προσοχή αν δεν χρησιμοποιήσετε τσιπ πρέπει να κρατάτε την κασέτα σε σχετικά γεμάτο επίπεδο (δηλαδή να την γεμίζεται συχνά ή αραιά ανάλογα με τον όγκο των εκτυπώσεων) ώστε το τσιπ να μην δώσει εντολή στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αδειάζει. Αν το τσιπ δει χαμηλή στάθμη τόνερ και δώσει σήμα στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αρχίζει και αδειάζει τότε κάποια στιγμή θα σταματήσει να τυπώνει και η κασέτα θα λειτουργήσει μόνο με αλλαγή του τσιπ. Οι Αρχικές κασέτες που πήρατε με την αγορά του εκτυπωτή δεν έχουν τσιπ μπορούν όμως να ξαναγεμιστούν εφόσον δεν έχουν αδειάσει (να κρατάτε την κασέτα σε σχετικά γεμάτο επίπεδο) (δηλαδή να την γεμίζεται συχνά ή αραιά ανάλογα με τον όγκο των εκτυπώσεων) παρακαλούμε προσέξτε της διαφορές στον τρόπο γεμίματος.

Η κασέτα έχει 2 θαλάμους

A. Θάλαμος για τα υπολείμματα τόνερ

B. Κυρίως Θάλαμος για τον τόνερ

1. Καθαρισμός του θαλάμου υπολειμάτων τόνερ.

Τα υπολείμματα του τόνερ (από τον θάλαμο υπολειμάτων) πρέπει οπωσδήποτε αν όχι σε κάθε γέμισμα σε κάθε δεύτερο όμως οπωσδήποτε να απομακρύνονται.



Φώτο 1

Όταν ο θάλαμος υπολειμάτων έχει γεμίσει υπερβολικά τότε θα εισχωρήσουν τα υπολείμματα στον εκτυπωτή και θα έχετε λερωμένες εκτυπώσεις.

Αδειάστε την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ σε μια σακούλα σκουπιδιών τρυπώντας την με τρυπάνι ή ηλεκτρικό κολλητήρι στην σημαδεμένη θέση (φώτο 1) και μετά σφραγίστε την για να μην χυθεί το τόνερ έξω χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας (φώτο 2).

2. Καθαρίστε τον Κυρίως Θάλαμο της κασέτας από το παλιό τόνερ.

Πιέστε στο μικρό τετράγωνο μπλε στέλεχος που προεξέχει και ταυτόχρονα γυρίστε τον μπλε μοχλό. Έτσι ανοίγει μια σχισμή (φώτο 3) μέσα από την οποία βλέπετε τον κυρίως θάλαμο του τόνερ που θα γεμίσουμε αργότερα. Αδειάστε την κασέτα από το παλιό τόνερ σε μια σακούλα απορριμμάτων (Τον κυρίως θάλαμο χρειάζεται να τον καθαρίσετε μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με το δικό μας τόνερ) τις επόμενες φορές μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στο γέμισμα. Μπορείτε στο τέλος να αναρροφήσετε το παλιό τόνερ (Για αναρρόφηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφύσιο). Αφού τελειώσετε κλίστε την σχισμή γυρίζοντας τον μπλε μοχλό πίσω στην θέση του για να σφραγιστεί ο κυρίως θάλαμος και να μπορούμε να γεμίσουμε.



Φώτο 2



Φώτο 3

3. Αναγόμευση της κασέτας

Στον μπλε μοχλό βρίσκετε ένα πώμα (τάπα) (φώτο 4). Βγάλτε την με μία πένσα τραβώντας προς τα επάνω. Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Οδηγήστε την φιάλη με το προσαρμοσμένο χωνάκι στο άνοιγμα και γεμίστε με τόνερ την κασέτα (φώτο 5). Αφού τελειώσετε κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.

Στις αρχικές κασέτες που πήρατε με την αγορά του εκτυπωτή λείπει η τάπα έτσι μπορούμε να τις γεμίσουμε μόνο από την σχισμή (φώτο 3 δεξιό βέλος).



Φώτο 4

Φώτο 5

4. Αλλαγή του τσιπ (προαιρετικά)

Βγάλτε με ένα μικρό και πλατύ καταβίδι το μικρό πλαστικό καπάκι που βρίσκετε στην κάτω πλευρά της κασέτας (φώτο 6). Το τσιπ θα πέσει από μόνο του κάτω αν γυρίσετε την κασέτα προσέξτε όμως να θυμηθείτε την πλευρά που ήταν τοποθετημένο ώστε το καινούργιο που θα βάλετε να είναι τοποθετημένο με την ίδια πλευρά. Κλείστε το μικρό πλαστικό καπάκι.



Φώτο 6

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση.

Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλευόμαστε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.