

ΟΔΗΓΙΕΣ Konica-Minolta Bizhub C250, C252

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Ο οδηγός με τις φωτογραφίες δεν είναι ακόμα έτοιμος, έχουμε όμως ετοιμάσει το κείμενο:

Βήμα 1: Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από το χρωματιστό καπάκι. Κάτω απ' αυτό υπάρχει μια βίδα, ξεβιδώστε την με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε το έγχρωμο κάλυμμα.

Βήμα 2: Βγάλτε το πώμα τραβώντας το με μία πένσα προς τα επάνω, προσέξτε να μην το χαλάσετε περιφερειακά γιατί θα το ξανατοποθετήσουμε πάλι και πρέπει να σφραγίζει καλά.

Βήμα 3: Αφαιρέστε το υπολείμματα τόνερ από την κασέτα τοποθετώντας την μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων και γυρνώντας την ανάποδα. Αυτό το άδειασμα του παλιού τόνερ χρειάζεται να τον κάνετε μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με το δικό μας τόνερ (για να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών) τις επόμενες φορές μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στο γέμισμα μιας και θα προσθέτετε τόνερ ίδιου κατασκευαστή.

Βήμα 4: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ.

Βήμα 5: Βιδώστε στο στόμιο της φιάλης το χωνάκι και γεμίστε την κασέτα με τόνερ (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Αφού τελειώσετε κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά. Σε περίπτωση που το πώμα κατά το βγάλσιμο τραυματίστηκε μπορείτε να το επαλείψετε περιμετρικά με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά και να μην υπάρχει διαρροή από τόνερ.

Βήμα 6: Αντικαταστήστε το παλιό τσιπ με ένα καινούργιο. (Το τσιπ βρίσκεται πίσω από το έγχρωμο καπάκι και συγκρατιέται από μία βίδα).

Βήμα 7: Τοποθετήστε το έγχρωμο καπάκι πίσω στη θέση του και σταθεροποιήστε το με την βίδα. Τελειώσατε

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.