

# ΟΔΗΓΙΕΣ Konica-Minolta Magicolor 7450

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιπτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

**TonerFOX**  
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη  
Τηλ.: 28210 92246, [www.tonerfox.gr](http://www.tonerfox.gr)  
e-mail: [tonerfox@gmail.com](mailto:tonerfox@gmail.com)



**Βήμα 1:** Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο, κάτω από αυτό υπάρχει μία βίδα (Εικ. 1). Ξεβιδώστε την βίδα με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε το κάλυμμα.

**Βήμα 2:** Με την βοήθεια μίας πένσας βγάλτε το πώμα (τάπα) (Εικ. 2). Προσέξτε να μην το χαλάσετε διότι μετά δεν θα σφραγίζει καλά και θα υπάρχει διαρροή από τόνερ.

**Βήμα 3:** (Ισχύει μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με δικό μας τόνερ) Αδειάστε την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ. Γυρίστε την κασέτα ανάποδα και βάλτε την με το άνοιγμα προς τα κάτω σε μία σακούλα απορριμάτων, αδειάστε το υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα, χτυπήστε ελαφριά με το κατσαβίδι στο περιβλήμα της μέχρι να αδειάσει ολοκληρωτικά.

**Βήμα 4:** Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάτσει το τόνερ).

**Βήμα 5:** Γεμίστε την κασέτα, αδειάζοντας την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα (το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Όταν τελειώσετε με το γέμισμα κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά, αν το καπάκι δεν σφραγίζει καλά μπορείτε να το επαλείψετε περιμετρικά με λίγη κόλα για να μην υπάρχει διαρροή από τόνερ.

**Βήμα 6:** Αλλάξτε το τσιπ με ένα καινούργιο (Το τσιπ βρίσκετε στην πίσω πλευρά από το καπάκι) και είναι στερεωμένο με μία μικρή βίδα (Εικ. 3).

**Βήμα 7:** Τοποθετήστε το κάλυμμα πίσω στην κασέτα και σταθεροποιείστε το με την βίδα.



## Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγο της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρώμενά και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.