

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΑΝΤΕ ILUMINA

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Προσοχή αν δεν χρησιμοποιήσετε τσιπ πρέπει να κρατάτε την κασέτα σε σχετικά γεμάτο επίπεδο (δηλαδή να την γεμίζεται συχνά ή αραιά ανάλογα με τον όγκο των εκτυπώσεων) ώστε το τσιπ να μην δώσει εντολή στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αδειάζει (πριν το μήνυμα Toner Low) πρέπει να γνωρίζεται ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα έχετε σωστή ένδειξη στάθμης του τόνερ στον εκτυπωτή. Αν ο εκτυπωτής σας έχει δείξει το μήνυμα «Toner Low» που σημαίνει ότι το τσιπ έχει δει χαμηλή στάθμη τόνερ και έχει δώσει σήμα στον εκτυπωτή ότι η κασέτα αρχίζει και αδειάζει, παρακαλούμε αντικαταστήστε το τσιπ με ένα καινούργιο, αν δεν το κάνετε κάποια στιγμή θα σταματήσει να τυπώνει (θα έχει μπλοκάρει) και η κασέτα θα λειτουργήσει μόνο με αλλαγή του τσιπ. Προτείνουμε με κάθε αγορά φιαλών τόνερ να αγοράζετε και τα ανάλογα τσιπ έτσι ο εκτυπωτής σας θα διατηρήσει όλες τις λειτουργίες του.

Βήμα 1: Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 2: Χρησιμοποιώντας ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας προς τα επάνω βγάλτε το πώμα (τάπα) το οποίο σφραγίζει τον θάλαμο τόνερ (φώτο 1).

Βήμα 3: Αδειάστε την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ σε μια σακούλα απορριμμάτων.

Βήμα 4: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ.

Βήμα 5: Οδηγήστε την φιάλη με το προσαρμοσμένο χωνάκι προσεκτικά στο άνοιγμα και γεμίστε αργά με τόνερ την κασέτα. Αφού τελειώσετε κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.

Βήμα 6: (φώτο 2, 3) Τραβήξτε προσεκτικά από την μία του γωνία το αυτοκόλλητο με το λουκέτο (δεν χρειάζεται να το βγάλετε τελείως). Θα σας αποκαλυφθεί η θέση που βρίσκεται το τσιπ (ένα μικρό πλαστικό καπάκι το οποίο πρέπει να σηκώσετε με ένα λεπτό κοπίδι). Αντικαταστήστε το παλιό τσιπ με ένα καινούργιο προσέξτε να είναι τοποθετημένο με την σωστή πλευρά. Κλείστε το μικρό πλαστικό καπάκι και σφραγίστε το σημείο κολλώντας πάλι με πίεση αυτοκόλλητο.

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.

