

ΟΔΗΓΙΕΣ Canon LBP-5200, LBP-2410

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX

Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Βγάλετε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βήμα 1: Βγάλετε το πλαστικό καπάκι στο πλάι ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες που το κρατάνε (φώτο 1,2).



Βήμα 2: Ξεβιδώστε την βίδα (με βέλος στην φώτο 3) και απομακρύνεται το πλαστικό στήριγμα (φώτο 4).



Βήμα 3: Κρατήστε την κασέτα με το αριστερό χέρι, αγκαλιάζοντας την σφιχτά, έτσι ώστε να κρατάτε τον μαύρο κύλινδρο στην θέση του ώστε να μην σας πέσει έξω από την κασέτα (φώτο 5). Πιάστε με το δεξί σας χέρι ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας προς τα επάνω βγάλτε αργά και με προσοχή το πώμα (καπάκι) που βρίσκετε στο πλάι της κασέτας, αυτό απαιτεί λίγο δύναμη και δεξιοτεχνία, στηρίξτε το κατσαβίδι στην κασέτα έτσι ώστε αν γλιστρήσει να μην σας τραυματίσει το χέρι.



Βήμα 4: Αδειάστε προσεκτικά τα υπολείμματα του τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων (φώτο 6).



Βήμα 5: Βγάλτε τον μαύρο κύλινδρο "Φορέα τόνερ" (φώτο 7) και καθαρίστε τον απαλά με χαρτί κουζίνας. Αποφύγετε να τον ακουμπάτε με τα χέρια, για να μην δημιουργηθούν πάνω του λιπαρά στίγματα.

Βήμα 6: Καθαρίστε τα υπολείμματα του τόνερ που αποκαλύφθηκαν βγάζοντας τον μαύρο κύλινδρο από την θέση του (φώτο 8), όπως και από το άνοιγμα του πώματος στο πλάι, καλύτερα είναι να τα αναρροφήσετε με ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού και προσαρμοσμένο ακροφύσιο.



Βήμα 7: τοποθετήστε τον καθαρισμένο μαύρο κύλινδρο "Φορέα τόνερ" πάλι στην θέση του, με την αντίθετη φορά του βήματος 5 (φώτο 7).

Βήμα 8: Πάρετε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε την καλά! (φραπέ) για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Κρατήστε πάλι την κασέτα με το αριστερό χέρι, αγκαλιάζοντας την σφιχτά, έτσι ώστε να κρατάτε τον μαύρο κύλινδρο στην θέση του ώστε να μην σας πέσει έξω από την κασέτα (φώτο 9) και με το δεξί σας χέρι γεμίστε με νέο τόνερ την κασέτα από το άνοιγμα στο πλάι (φώτο 9).

Βήμα 9: Εφόσον τελειώσατε με το γέμισμα σφραγίστε πάλι το άνοιγμα της κασέτας με το καπάκι, αν το καπάκι έπαθε ζημιά κατά την αφαίρεσή του και δεν σφραγίζει καλά μπορείτε πριν το τοποθετήσετε να αλείψετε μια λεπτή στρώση από κόλλα περιμετρικά πάνω του και μετά να το πιέσετε στην κασέτα για να σφραγιστεί και να μην χύνεται το τόνερ έξω. Βιδώστε μετά όλα τα πλαστικά καλύμματα Βήμα 2 και Βήμα 1.

Βήμα 10: Με ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας προς τα επάνω βγάλτε αργά το τσιπ το οποίο συγκρατείται από μία μάζα κόλλας (φώτο 10).

Βήμα 11: Βγάλτε το λευκό προστατευτικό χαρτί από το αυτοκόλλητο του νέου τσιπ και κολλήστε το στην θέση του παλιού (φώτο 11).

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.



Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.