

# ΟΔΗΓΙΕΣ Τοποθέτησης ΤΣΙΠ Samsung CLP-300/N, CLX2160/N, CLX3160/FN

**TonerFOX**  
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη  
Τηλ.: 28210 92246, [www.tonerfox.gr](http://www.tonerfox.gr)  
e-mail: [tonerfox@gmail.com](mailto:tonerfox@gmail.com)

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

**Σημαντική Πληροφορία:** Οι Αρχικές κασέτες (Starter Cartridges) που πήρατε με την αγορά του εκτυπωτή δεν έχουν τσιπ μπορούν όμως να ξαναγεμιστούν και τοποθετώντας τους τσιπ να μηδενιστούν ώστε να συμπεριφέρονται σαν καινούργιες. Τοποθετήστε το τσιπ έτσι ώστε οι 4 μπρούτζινες επαφές του να είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της κασέτας. Αν χρειαστεί βάλτε κάτι από κάτω απ' το τσιπ για να σηκωθεί λίγο π.χ. κολλητική ταινία.



1. Με ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας προς τα επάνω αφαιρέστε το παλιό τσιπ.



2. Με την βοήθεια μίας κατάλληλης πένσας αφαιρέστε τα υπολείμματα των επαφών που προεξέχουν.



3. Κολλήστε το νέο τσιπ στην θέση του παλιού προσέξτε τον προσανατολισμό του τσιπ, το σημάδι πάνω στο τσιπ πρέπει να δείχνει προς το κέντρο (γρανάζι).



4. Η κασέτα σας είναι έτοιμη για χρήση.

## Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.