

ΟΔΗΓΙΑ Αλλαγή του "Pin Συμβατότητας" στους Lexmark C-510, Brother HL-3400, Minolta 6100



ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιπτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

Σημείωση: Αν ο εκτυπωτής σας μετά την τοποθέτηση μίας συμβατής κασέτας βγάζει το μήνυμα "Η κασέτα δεν Αναγνωρίζεται", "Μη συμβατή Κασέτα" ή "Χρησιμοποιείτε μόνο Original Toner", τότε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: (φώτο 1 και 2)


Στο κάτω μέρος της Original κασέτας υπάρχει ένα πλαστικό κάλυμμα. Βγάλτε το πλαστικό κάλυμμα ανασηκώνοντας το με ένα κατσαβίδι που είναι λεπτό και πλατύ (αυτό το κάλυμμα μπορείτε να το ανακυκλώσετε εφόσον δεν έχει καμία λειτουργική χρησιμότητα).



Βήμα 2: Κάτω από το πλαστικό κάλυμμα θα δείτε δύο μαύρους πίρους (προεξοχές). Πιέστε τους δύο πύρους προς το κέντρο τους έτσι ώστε να μπορείτε να τραβήξετε προς τα έξω το μαύρο καπάκι (φώτο 3). **Να θυμάστε την θέση που ήταν τοποθετημένο (πάνω + κάτω).**

Βήμα 3: (φώτο 4)

Τοποθετήστε το μαύρο καπάκι **με την ίδια θέση** στην Συμβατή κασέτα σας. Πιέστε το καπάκι μέχρι να κουμπώσει έτσι ώστε οι δύο πλαστικές προεξοχές (πύροι) στην άκρη να μπουν στις θέση τους για να το συγκρατούν. Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε την κασέτα σας στον εκτυπωτή.



Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγο της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρώμενά και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.