

ΟΔΗΓΙΕΣ Epson Aculaser C8500, C8600

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com

Βήμα 1: Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή

Βήμα 2: Τοποθετήστε την κασέτα σε ένα τραπέζι με το χρωματιστό καπάκι προς τα επάνω και τραβήξτε δυνατά προς τα επάνω το καπάκι ώστε να ανοίξει η κασέτα. Αδειάστε την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ σε μια σακούλα απορριμμάτων.

Βήμα 3: Καθαρίστε προσεκτικά το καπάκι και την κασέτα στις εσοχές από τα υπολείμματα τόνερ. Αυτός ο καθαρισμός του θαλάμου υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται κάθε φορά που ξαναγεμίζουμε την κασέτα. Το μικρό διαφανές παραθυράκι και η απέναντι άσπρη επιφάνεια πρέπει να είναι όσο πιο καθαρά γίνεται (φώτο 1). Για να έχουμε πρόσβαση στο μικρό άνοιγμα (οπή) τραβάμε το πλαστικό κάλυμμα (1) και γυρνάμε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα (2) προς την μεριά που δείχνει το βέλος στην φώτο 2. Μόλις με την περιστροφή αυτή αφαιρέσετε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα θα δείτε το μικρό άνοιγμα (οπή) το οποίο και αυτό πρέπει σχολαστικά να καθαρίσετε αναρροφώντας με μια ηλεκτρική σκούπα τα υπολείμματα του τόνερ.



Βήμα 4: Αφαιρέστε την κολλητική ταινία στην άκρη της κασέτας φώτο 3.

Βήμα 5: Τραβήξτε προς τα έξω το καπάκι του αναδευτήρα με το ελατήριο ανάδευσης φώτο 4. Εφόσον έχετε ξαναγεμίσει με δικό μας τόνερ την κασέτα δεν χρειάζεται να καθαρίσετε τα υπολείμματα του τόνερ αν γεμίζετε όμως για πρώτη φορά πρέπει να την καθαρίσετε αφαιρώντας το παλιό τόνερ.



Αδειάστε την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ σε μια σακούλα απορριμμάτων (φώτο 5) γυρίστε την πολλές φορές, χτυπήσατε ελαφριά, ώστε να αδειάσει πλήρως είναι σημαντικό για την ποιότητα εκτύπωσης καθαρίστε και το ελατήριο ανάδευσης.

Βήμα 6: Βάλτε μια λεπτή στρώση από κόλα περιμετρικά στο καπάκι για να σφραγιστή και να μην χύνεται το τόνερ έξω. Τοποθετήστε το καπάκι έτσι ώστε το μικρό άνοιγμα να συμπίπτει με την προεξοχή της κασέτας βλέπε βέλος (φώτο 6).



Βήμα 7: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ.

Βήμα 8: Γεμίστε με νέο τόνερ την κασέτα από την μεριά που ήταν το ελατήριο ανάδευσης το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό τέλος κλείστε πάλι το άνοιγμα της κασέτας με το καπάκι βιδώνοντας το σφιχτά (φώτο 7), τελειώσατε, η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.



Εκτός από τόνερ μπορείτε να προμηθευτείτε από εμάς το κατάλληλο Τσιπ Μηδενισμού Τυμπάνου. Πώς λειτουργεί; Εφόσον τοποθετήσετε την ασφάλεια (τσιπ) ο μετρητής του τυμπάνου (Drum) θα επαναρρυθμιστεί στην θέση «0» και η κασέτα τυμπάνου θα μπορεί να τρέξει για έναν άλλο πλήρη κύκλο χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα. Με άλλα λόγια, Ο εκτυπωτής σας θα αναγνωρίσει τη κασέτα τυμπάνου ως καινούργια.

Αποτέλεσμα: Αν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα εκτύπωσης πριν κάνετε τον Μηδενισμό και το τύμπανο δεν έχει φυσιολογικά φθαρεί, θα μπορέσετε να συνεχίσετε να τυπώνετε με την ίδια κασέτα. Έτσι προς το παρόν τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να αγοράσετε έναν νέο τύμπανο.



Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση.

Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.