

ΟΔΗΓΙΕΣ Konica Minolta 5430, 5440 , 5450

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

TonerFOX
Η ΑΛΕΠΟΥ ΣΤΑ ΤΟΝΕΡ

Κισσάμου 222, 73100 Χανιά - Κρήτη
Τηλ.: 28210 92246, www.tonerfox.gr
e-mail: tonerfox@gmail.com



Σημείωση: Το ολοκληρωτικό λύσιμο της κασέτας είναι για έναν απλό χρήστη δύσκολο, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να γίνει ο απαιτούμενος για την καλύτερη ποιότητα καθαρισμός του θαλάμου τόνερ, το αποτέλεσμα είναι, να αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών κάτι το οποίο μπορεί με την σειρά του να οδηγήσει σε πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας των εκτυπώσεων.

Σημαντικό: Μην μεταφέρετε την κασέτα μετά την αναγόμευση (δεν πρέπει να ταρακουνηθεί). Αποφύγετε οπωσδήποτε το ταρακούνημα της κασέτας ή το να την γυρίσετε ανάποδα (μετά την αναγόμευση). Κατά την διάρκεια του γεμίσματος (βήμα 4) αλλά και μετά να κρατάτε την κασέτα την κασέτα με το τύμπανο (πράσινος κύλινδρος) προς τα επάνω.

Η κασέτα έχει 2 θαλάμους (Φώτο 1) 1. Κυρίως Θάλαμος για το τόνερ 2. Θάλαμος για τα υπολείμματα τόνερ το τσιπ βρίσκεται στην θέση 3.

Βήμα 1: Ξεβιδώστε τις 8 βίδες στο πλαϊνό καπάκι της κασέτας (Φώτο 2).


Βήμα 2: Αφαιρέστε το καπάκι. Κατά την αφαίρεση του μπορεί να χυθεί έξω λίγο τόνερ αυτό είναι φυσιολογικό.



Βήμα 3: Αφαιρέστε το πώμα με ένα πλατύ κατσαβίδι και πιέζοντας προς τα επάνω βγάλτε το αργά και με προσοχή (Φώτο 3), αυτό απαιτεί λίγο δύναμη και δεξιοτεχνία, στηρίξτε το κατσαβίδι στην κασέτα έτσι ώστε αν γλιστρήσει να μην σας τραυματίσει το χέρι.

Βήμα 4: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη για περίπου 30 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. Αδειάστε την φιάλη με το τόνερ στο άνοιγμα (Φώτο 4) το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε εφόσον τελειώσετε κλείστε το άνοιγμα με το πώμα (προσέξτε να σφραγίζει καλά).

Σε περίπτωση που το πώμα κατά το βγάλσιμο τραυματίστηκε μπορείτε να το επαλείψετε περιμετρικά με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά και να μην υπάρχει διαρροή από τόνερ.







Βήμα 5: Στην εσωτερική πλευρά του πλαϊνού καλύμματος βρίσκετε το τσιπ το οποίο πρέπει να αντικαταστήσετε με ένα καινούργιο (Φώτο 5).

Θα παρατηρήσετε ότι το νέο τσιπ από την κάτω του πλευρά είναι πιο παχύ από το αυθεντικό.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να προετοιμάσετε την θέση στην οποία θα τοποθετηθεί το καινούργιο τσιπ, αφαιρώντας μέρος του πλαστικού υλικού της κασέτας (ξύνοντας με ένα αιχμηρό αντικείμενο) να κάνετε ένα βαθούλωμα ώστε το τσιπ να μην εξέχει αλλά να είναι τοποθετημένο επίπεδα θέση του (Φώτο 6).



Βήμα 6: Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα όπως φαίνεται στην Φωτό 7. Προσέξτε οι σωλήνες A και B να έχουν κουμπώσει μεταξύ τους, αυτό γίνεται στην πιο χαμηλή θέση.



Βήμα 7: Ανοίξτε μία τρύπα στο πλάι του θάλαμο υπολειμμάτων τόνερ, όπως φαίνεται στην σηματοδομένη θέση της Φώτο 8. (ένα απλό τρυπάνι ή ηλεκτρικό κολλητήρι είναι αρκετό) Προσέξτε να κρατάτε την κασέτα κάθετα ώστε να μην πάει υπολειμματικό τόνερ στον κύλινδρο φόρτισης.

Βήμα 8: Αδειάστε προσεκτικά τα υπολείμματα του τόνερ από την κασέτα σε μία σακούλα απορριμμάτων και μετά σφραγίστε την για να μην χύνεται το τόνερ έξω χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητική ταινία.

***Τελειώσατε,
η κασέτα σας είναι και πάλι
έτοιμη προς χρήση.***



Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ

Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο υπόγειο (βαριά λόγω της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.

Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.